



(...) empfohlene Masse / recommended dimensions

1. Probeneingang / sample inlet 0.2-2 l/min; max. 6 bar
2. Durchflussmesser mit Kugelhahn / flow meter with ball valve (optional)
 - ohne Grenzwertkontakt / without limit switch (120160)
 - mit Grenzwertkontakt / with limit switch (120161)
3. Photometer AquaScat 2 P
4. Regulierhahn (zwingend erforderlich bei Luftproblemen)
regulating valve (mandatory by air problems)
(119466)
5. Abfluss (Verwurf) / outflow (rejection)
6. Dockingstation
7. Montage Gerät für Wartung auf Dockingstation
mounting of instrument for maintenance on dockingstation

Einbauvorschlag / mounting proposal
AquaScat 2 P

Masstab

Datum 17.11.2015

Geprüft Phs

Verteiler

Gezeichnet Phs

1:5

SIGRIST
PROCESS-PHOTOMETER

© SIGRIST-PHOTOMETER AG
CH-6373 Ennetbürgen
www.photometer.com

Zeichnungs-Nr.
AS2_P_MA_2-MB

Index

Technische Änderungen vorbehalten. Subject to change without notice.

1