



(...) empfohlene Masse / recommended dimensions

1. Wasserleitung / pipe
2. Regulierhahn (bauseits) / adjustment valve (by customer)
3. Probe / sample  
niedrige Trübung / low turbidity: 2.5-3.5 l/min  
hohe Trübung / high turbidity: 3.5-7 l/min
4. Durchflussmesser / flow meter (optional)
5. Schlauchhalter / tube clamp
6. Photometer AquaScat WTM / WTM A / HT
7. Probenausgang / sample outlet  $\phi 25$
8. Dockingstation
9. Montage Gerät für Wartung auf Dockingstation  
mounting of instrument for maintenance on dockingstation

Einbauvorschlag / mounting proposal  
AquaScat WTM / WTM A / HT

Massstab

Datum 13.02.2008

Geprüft Phs

Verteiler

Gezeichnet Phs

**SIGRIST**  
PROCESS-PHOTOMETER

© SIGRIST -PHOTOMETER AG  
CH-6373 Ennetbürgen

Zeichnungs-Nr.  
AQUASCAT/MA/1-MB

Index

Technische Änderungen vorbehalten. Subject to change without notice.

3